

Základná inštalčná príručka

Varovania a upozornenia

- 1. Zabráňte dotykov kovov s konektormi zariadení.
- 2. Používajte zariadenie mimo prostredia s horľavými plynmi.

Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, okamžite vypnite hostiteľský počítač, odpojte zariadenie a obráťte sa na najbližšieho predajcu.

- 1. Dym, neobvyklý zápach alebo zvuky pochádzajúce zo zariadení.
- 2. Pád zariadenia s viditeľným poškodením krytu.

Nikdy nerobte nasledujúce činnosti:

1. Nepracujte v miestach s vysokou teplotou a nenechávajte ho na slnečnom svetle.
2. Nepoužívajte zariadenie na extrémne vlhkom mieste, prípadne ho nevystavujte príliš veľkým zmenám teploty.
3. Neumiestňujte zariadenie v mastnom a sparnom prostredí napr. v miestach kde sa varí.

- 4. Nenechávajte zariadenie bez dostatočného vetrania, pod látkou, v obale...
- 5. Nevkladajte cudzie predmety či nenalievajte vodu do otvorov zariadenia.
- 6. Neberte zariadenie mokrymi alebo vlhkými rukami.

- NIE!**
7. Pri práci nepoužívajte antišmykové rukavice obsahujúce zmäkčovadlá.
 8. Na čistenie nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá, insekticídy atď. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 9. Neťahajte a zbytočne veľa neohýbajte pripojovacie káble ani na ne nekladte ťažké predmety.
 10. Nepozerajte sa do zdrojov svetla zariadení a nemierte zdrojmi svetla zariadenia do očí druhých. Mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu zraku.

- 1. Nenechávajte zariadenie na nestabilných miestach, kde hrozí pád a následné poškodenie či zranenie druhých.

- 1. Akonáhle zistíte poškodenie prírodného kábla, ako je poškodenie izolácie, okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho predajcu. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

Základné informácie

Táto príručka obsahuje stručný prehľad informácií potrebných na inštaláciu produktu.



Externý bzučiak Virtuos pre pokladničné tlačiarne

Vlastnosti

- Bzučiak slúži na signalizáciu obsluhu (napríklad v kuchyni)
- Každú tlač sprevádza „pípnutie“
- Používa sa predovšetkým u termotransférových tlačiarní, kde je tlač tak tichá, že veľakrát obsluha ani nevie, že došlo k tlačí
- Samotný bzučiak sa pripája pomocou 1 m kábla do portu pre pokladničnú zásuvku

Obsah balenia

- Bzučiak
- Pripojovací kábel
- Obojstranne lepiaci vankúšik pre pripevnenie bzučiaka



Bzučiak



Pripojovací kábel



Lepiaci vankúšik

Základné programovacie príkazy

Pípnutie sa vyvolá vyslaním ESC sekvencie **1B 70 30 xy FF** na tlačiareň podobne ako u otvorenia zásuvky. Dĺžka tónu sa dá riadiť práve voľbou čísla **xy** v ESC sekvencii.

Najkratšia = 1F

Stredná = 7F

Najdlhšia = FF