



# Safescan

## SAFESCAN 40H

Ruční UV detektor



### Návod

- Posuňte vypínač ve směru „Tube“ pro rozsvícení UV světla.
- Posuňte vypínač ve směru „Torch“ pro rozsvícení svítilny.
- Pro vypnutí přístroje posuňte vypínač do polohy uprostřed.
- Až začne světlo lamp slábnout, vyměňte baterie. Provoz na slabé baterie může zařízení poškodit.
- Pokud musíte vyměnit UV zářivku nebo zařízení dlouho nepoužíváte, vyjměte baterie.

### ZÁRUKA

#### Záruční postup

Pro asistenci kontaktujte Safescan: [www.safescan.com](http://www.safescan.com)



Tento produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním opatřením platných evropských směrnic.

Prohlášení o shodě je k dispozici na [www.safescan.com](http://www.safescan.com).



Je-li to možné, po skončení životnosti odevzdejte zařízení k recyklaci. Nelikvidujte produkt s komunitním odpadem.