

## Základná inštalčná príručka

### Napájací zdroj

#### Varovania a upozornenia

- 1. Zabráňte dotykov kovov s konektormi zariadení.
- 2. Používajte zariadenie mimo prostredia s horľavými plynmi.

Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, okamžite vypnite hostiteľský počítač, odpojte zariadenie a obráťte sa na najbližšieho predajcu.

- ! 1. Dym, neobvyklý zápach alebo zvuky pochádzajúce zo zariadení.
- 2. Pád zariadenia s viditeľným poškodením krytu.

Nikdy nerobte nasledujúce činnosti:

- 1. Nepracujte v miestach s vysokou teplotou a nenechávajte ho na slnečnom svetle.
- 2. Nepoužívajte zariadenie na extrémne vlhkom mieste, prípadne ho nevystavujte príliš veľkým zmenám teploty.
- 3. Neumiestňujte zariadenie v mastnom a sparnom prostredí napr. v miestach kde sa varí.

- 4. Nenechávajte zariadenie bez dostatočného vetrania, pod látkou, v obale...
- 5. Nevkladajte cudzie predmety či nenalievajte vodu do otvorov zariadenia.

- 6. Neberte zariadenie mokrymi alebo vlhkými rukami.
- 7. Pri práci nepoužívajte antišmykové rukavice obsahujúce zmäkčovadlá.
- 8. Na čistenie nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá, insekticídy atď. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- 9. Neťahajte a zbytočne veľa neohýbajte pripojovacie káble ani na ne nekladte ťažké predmety.

- 10. Nepozerajte sa do zdrojov svetla zariadení a nemierte zdrojmi svetla zariadenia do očí druhých. Mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu zraku.

- ! 1. Nenechávajte zariadenie na nestabilných miestach, kde hrozí pád a následné poškodenie či zranenie druhých.

- ! Akonáhle zistíte poškodenie prírodného kábla, ako je poškodenie izolácie, okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho predajcu. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

#### Základné informácie

Napájací zdroj je určený na napájanie elektrických zariadení zo siete 230 V AC. Obrázky umiestnené v tomto návode sú len ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu zakúpeného produktu.

#### Používanie

Pripojte najprv konektor zdroja do príslušnej zásuvky napájaného zariadenia. Následne zapojte zdroj do zásuvky 230 V AC.

#### Bezpečnostné pokyny

- Neprekračujte menovité pracovné parametre uvedené na zariadení
- Nerozoberajte kryt zdroja
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte, neupravujte, ani sa nedotýkajte vnútorných súčastí, inak môže nastať zásah elektrickým prúdom, požiar, alebo porucha zariadenia
- Zariadenie neobsahuje žiadne vnútorné súčasti (vrátane poistiek) určené na výmenu užívateľom
- Na zdroji môžu zotrvať nebezpečné napätia aj niekoľko minút po jeho vypnutí
- Poškodený kábel nechajte bezodkladne vymeniť kvalifikovaným servisným technikom
- Zdroj nepoužívajte, ak vychádza z neho dym, podozrivý zápach alebo neštandardný zvuk
- Televízne a rozhlasové prijímače môžu mať v blízkosti zariadení rušený príjem

