

# Základní instalační příručka

(Rev.1.00)

Externí bzučák Virtuos pro pokladní tiskárny / EVA0002

## • Varování a upozornění

⚠	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení</li> <li>Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny</li> </ol> <p>Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce.</p>
⚠	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení</li> <li>Pád zařízení s viditelným poškozením krytu</li> </ol> <p>Nikdy neprovádějte následující činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle.</li> <li>Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty.</li> <li>Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod.</li> <li>Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu...</li> <li>Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení.</li> </ol>
⚠	<ol style="list-style-type: none"> <li>Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou.</li> <li>Při práci nepoužívejte antiskizlové rukavice obsahující změkčovadla.</li> <li>K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzin, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.</li> <li>Netáhejte a zbytečně moc neohýbejte přípojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty.</li> <li>Nedívejte se do zdrojů světla zařízení a nemířte zdroje světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku.</li> </ol>
⚠	<p>Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých.</p>
⚠	<p>Jakmile zjistíte poškození přírodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.</p>

## • Základní informace



Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu.

## • Vlastnosti

- Bzučák slouží k signalizaci obsluhy (například v kuchyni)
- Každý tisk doprovází "pípnutí"
- Používá se především u termotransferových tiskáren, kde je tisk tak tichý, že mnohdy obsluha ani neví, že došlo k tisku
- Samotný bzučák se připojuje pomocí 1 m kabelu do portu pro pokladní zásuvku

## • Obsah balení

Balení obsahuje:

- Bzučák
- Přípojovací kabel
- Oboustranné lepicí polštářek pro připevnění bzučáku



Bzučák



Přípojovací kabel



Lepicí polštářek

## • Základní programovací příkazy

Pípnutí se vyvolá vysláním ESC sekvence **1B 70 30 xy FF** na tiskárnu podobně jako u otevření zásuvky. Délka tónu se dá řídit právě volbou čísla **xy** v Esc sekvenci.